


# 負圧除塵機 SR-60B

## フィルターの交換時のご注意




①本体のトビラに負圧機用セカンダリー（2次）フィルターを布テープで貼りつけ、さらにその上からプレ（1次）フィルターを布テープで貼り付けて固定してください。

②次にドアを開けて、HEPAフィルターの4辺が布テープで、確実に固定されていることを確認してください。ただし、この時HEPAフィルターには、決して触れないでください。

**\*除去の作業中（特に薬剤スプレー時）は、ボディ外板全体をポリシート養生しておこなってください。**

## 返却時のご注意



返却する時は、写真上のように本体から、HEPAフィルター、2次フィルター、1次フィルターを外して、ゴミ・ホコリ等が付着していないことを確認したのちに返却してください。付着している場合は、清掃して返却してください。**未処理で返却されますと、別途処分費を申し受けますので、ご注意ください。** HEPAフィルター固定ネジも赤丸部分のようにして返却してください。

作業現場の快適のために——レンタル、販売から施工まで  
**Sanwa Renotech**

**サンワ・リノテック株式会社**

本社 〒551-0033 大阪市大正区北恩加島1丁目17番4号 TEL.06(6551)0024 FAX.06(6554)1057  
 大阪クリーンテクノロジーセンター(CTC) 〒515-0041 三重県松阪市上川町3461-8 TEL./FAX.0598(28)3844  
 東京出張所 〒143-0012 東京都大田区大森東3-5-6ファサードR104 TEL.03(6904)6905  
 E-mail info@sanwa-renotech.com

最新情報はこちらからも入手できます。  
<http://www.sanwa-renotech.com>



排気側口



吸気側口

また、吸気側、排気側口はポリシート等で養生して、さらに全体を0.15tのポリシートで囲ってから返却してください。