



PREDATOR750 注意&お願い



1. 除去作業中

機器本体は**ポリ養生を必ずお願いします。**
(薬剤・アスベスト等で汚染しないように)

2. フィルター交換について

2次・1次フィルターは本体内部に設置しています。
機器を稼働させたまま、前扉のラッチ2か所を回し扉を開けてください。
フィルターの汚れ具合により1次、2次フィルターの交換をお願いいたします。
機器本体の汚染防止・HEPAフィルターの早期目詰まり防止にもなります。

3. 作業終了後のお願い

作業が終了し、前扉を開けてフィルター類(HEPA、2次、1次)を取り出した後は、
すぐに開口部はポリ養生してください。
開口部から養生撤去時に発生する粉塵が入ります。

※裏面も必ずご確認ください

作業現場の快適のために——レンタル、販売から工事施工まで

Sanwa Renotech

 **サンワ・リノテック株式会社**

〒551-0033 大阪市大正区北恩加島1-17-4

TEL06-6551-0024 FAX06-6554-1057

関東営業所 東京都大田区北馬込2-43-5

TEL03-6410-7395 FAX03-6410-7396

<http://www.sanwa-renotech.com>

4. 返却時のお願い **※写真参照**

フィルター(HEPA、2次、1次)を外して、ゴミ・ホコリ等がついていないことを確認した後に返却してください。付着している場合は清掃して返却してください。

※未処理のまま返却された場合、多額の処分費用が発生します

吸気口、排気口はポリシート等で養生して、さらに全体をポリシートで 囲ってから返却してください。

HEPAフィルター固定具とネジ(4個)も写真のように内部に固定して返却してください。返却方法についてわからない点があれば、弊社までご連絡をお願いいたします。

(本社TEL:06-6551-0024)

